

4 és 12 literes Geyser szúnyogriasztó használati útmutató

Tartozékok

Cikkszám 410, 437 – Geyser porlasztó 4 L Li-Ion

1. Tartály
2. Li-Ion akkumulátor
3. Akkumulátortöltő
4. Mérőpohár
5. Hordozópánt
6. Használati útmutató

Cikkszám 411, 438 – Geyser porlasztó 12 L Li-Ion

1. Tartály
2. Li-Ion akkumulátor
3. Akkumulátortöltő
4. Mérőpohár
5. Hordozópánt
6. Állvány
7. Használati útmutató

Külön megvásárolható tartozék

- Cikkszám 413 – Alumínium állvány, 49 cm
A 411 cikkszámú termék csomagja tartalmazza.

Általános leírás

A Geyser porlasztó használható szúnyogirtó folyadék szabadtéri kijuttatására, beltéri helyiségek fertőtlenítésére, valamint más folyadékok porlasztására. A folyadék adagolását mindig a gyártó előírásai szerint végezze.

A készüléket kizárólag felnőtt, jó egészségi állapotban lévő személy használhatja, aki nem áll alkohol vagy kábítószer befolyása alatt. 16 év feletti kiskorúak csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. 16 év alatti gyermekek és fogyatékkal élők nem használhatják a készüléket.

Műszaki adatok

Paraméter	Cikkszám 410, 437 (4 L)	Cikkszám 411, 438 (12 L)
Maximális töltési mennyiség	4 liter	12 liter
Működési nyomás	5 bar	5 bar
Akkumulátor	12 V / 2,5 Ah	12 V / 2,5 Ah
Motor teljesítménye	20 W	20 W
Üzemidő*	90 perc	90 perc
Permetezési ciklus időtartama	1-15 perc	1-15 perc
Ciklusok közötti idő	0 - 3 - 6 - 9 - 12 - 24 óra	0 - 3 - 6 - 9 - 12 - 24 óra
Nettó tömeg	3 900 gramm	4 250 gramm
Méreték	31 x 31 x 32 cm	31,5 x 31,5 x 47,5 cm
Vízhozam**	0,04-0,12 l/perc	0,04-0,12 l/perc
Töltési idő	2 óra	2 óra

* A motor tényleges működése alatt

** 1–3 szórófej használata esetén

Mekkora kertet lehet lefedni és hogyan?

Tengelytáv: 2,5 m

Konfiguráció	Max. fúvókák száma/kimenet	Lefedett hossz/kimenet	Átlagos vízhozam (l/perc/fúvóka)	Teljes fogyasztás max. (l/perc)	Összes fúvóka	Összes lefedett hossz
1 kimenet	26	65 m	0,04	1,04	26	65 m
2 kimenet	18	45 m	0,04	1,44	36	90 m
3 kimenet	14	35 m	0,04	1,68	42	105 m
Gyűrűs rendszer, 1 kimenet	38	95 m	0,04	1,52	38	95 m
Gyűrűs rendszer, 2 kimenet	40	100 m	0,04	1,60	40	100 m

Használati utasítás – Biztonságos használat

- A porlasztót tartsa biztonságos helyen, gyermekektől elzárva. Ne hagyja közvetlen napfényen, felügyelet nélkül.
- A porlasztóban használt vegyszer hőmérséklete nem haladhatja meg a 40 °C-ot.
- Használat előtt mindig végezzen próbaszórást tiszta vízzel.
- Ne permetezzen +40 °C-nál melegebb felületekre vagy nyílt lángra.
- Az akkumulátort, töltőt és a készüléket ne dobja háztartási szemétbe. Ezeket a helyi hulladékgyűjtő telepen kell leadni újrahasznosításra.
- Ne közelítse meg a működő készüléket. A permetezés a bekapcsolás után 30 másodperccel indul, hangjelzés kíséretében.
- A készülék helyes használatához mindig olvassa el a kézikönyvet, és kövesse az utasításokat.
- A kezelőnek kötelező védőfelszerelést viselnie: maszkot, sisakot, védőruházatot, vízálló kesztyűt és gumicsizmát.
- A permetezés ideje alatt állatok és gyermekek ne tartózkodjanak a közelben. A készülék elhelyezésénél vegye figyelembe a szélirányt.

- Rossz egészségi állapotban lévő személyek ne kezeljenek vegyszereket. A vegyszerek lenyelve vagy bőrrel érintkezve veszélyesek lehetnek.
- Ne használjon savas, lúgos vagy gyúlékony anyagokat, illetve erősen mérgező vagy tartós hatású növényvédő szereket.
- Az elhasználódott akkumulátort ne dobja tűzbe, és ne szedje szét. Speciális hulladékként kell kezelni, és kijelölt gyűjtőhelyen leadni.

Akkumulátor töltése

- Használat vagy töltés előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor és a töltő száraz legyen.
- Az akkumulátort mindig beltérben töltsé, soha ne kültéren.
- A töltéshez vegye ki az akkumulátort a készülékből, és helyezze a töltőbe.
- A piros lámpa a töltés folyamatát, a zöld lámpa a teljes töltöttséget jelzi.
- Teljes feltöltés után vegye le az akkumulátort a töltőről.
- Csak az eredeti töltőt használja, más töltő károsíthatja az akkumulátort.
- Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja, 15-35 °C közötti hőmérsékleten.
- Ha hosszabb ideig nem használja, legalább félévente egyszer töltsé fel az akkumulátort a károsodás elkerülése érdekében.
- Az akkumulátort tilos fém tartályban szállítani vagy tárolni.
- Ne használja erős elektrosztatikus vagy mágneses tér közelében.

Alkatrészek és pótalkatrészek

Cikkszám	Pozíció	Leírás
410/1	6	4 literes tartály
411/1	6	12 literes tartály
226/2	1 + 2 + 20 + 21 + 22	tartályfedél (fedél, szűrő és tömítés)
410/2	13	motor
410/3	10	vezérlő kijelző
237/4	16	Li-Ion akkumulátor
410/4	24x4 + 25x4 + 26 + 27	elosztócsőkészlet
410/5	8	Tartály-kimeneti tömlőkészlet - 410-es típushoz
411/2	8	Tartály-kimeneti tömlőkészlet

		- 411-es típushoz
410/6	9 + 14 + 15 + 18 + 19x3	műanyag tartálytalp
410/7	4x3 + 5	felső műanyag borítás
410/8	3x3 + 29x3	extra finom porlasztófúvókák és kupakok
410/9	-	alátétkészlet
410/10	11 + 12	kijelzővédő
410/11	28	hordozósíj
410/12	15	akkumulátortartó fedél
410/13	17	akkumulátortartó rekesz
410/14	7	szűrő
237/12	30	akkumulátortöltő
413	23x3	állvány

A cső összeszerelése a szórófejekkel

Saját csőrendszert állíthat össze kívánt számú fúvóka hozzáadásával.

1. Vágja el a csövet ott, ahol a fúvókát el szeretné helyezni.
2. Illessze a csövet a gyorscsatlakozó elemeibe.
3. Helyezze be a fúvókát a csatlakozóba.
4. Ha le szeretné választani a csövet a gyorscsatlakozóról, nyomja meg a gyűrűt a csatlakozó végén, majd húzza ki a csövet.

Fúvóka eltávolítása

1. Nyomja meg a csatlakozó gyűrűjét, majd húzza ki a fúvókát.
2. A fúvóka helyére illessze be a mellékelt műanyag zárósapkát.
3. A T-alakú csatlakozó szabadon maradt végét is zárja le egy kupakkal.

Összeszerelés és használat

Állvány – Cikkszám 413

- A 411-es típus csomagja tartalmazza az állványt.
- A 410-es típushoz külön vásárolható meg.
- Az állvány 49 cm-rel emeli meg a porlasztót a talajtól, így zöldterületen kényelmesebben elhelyezhető.
- Összeszerelés: csavarja be az alumínium lábakat a készülék alján lévő három menetes nyílásba.

Hordozósíj

- A síj lehetővé teszi a készülék felakasztását.
- Használata: rögzítse a síj csatjait a készülék oldalán található fűlekhez.

Akkumulátor

- A készülék egy újratölthető 12 V-os Li-Ion akkumulátorral működik.
- Az akkumulátor néhány másodperc alatt eltávolítható, és a mellékelt töltővel újratölthető.
- Az akkumulátorrekesz a tartály alján, oldalt található.

Töltöttségi szint ellenőrzése

- A töltöttségi szint a kijelzőn látható:
 - ![100% ikon] 100% – teljesen feltöltve
 - ![75% ikon] 75% töltöttség
 - ![50% ikon] 50% töltöttség
 - ![25% ikon] 25% alatt – a készülék nem indít új ciklust, töltse fel!
 - ![lemerült ikon] Lemerült akkumulátor – töltse fel!

Speciális tömítések

- A készülék FPM típusú tömítésekkel rendelkezik, amelyek ellenállnak az agresszív vegyszereknek.

Fúvókák

A készülék 3 db extra finom porlasztófúvókával rendelkezik.

Legfeljebb 2 fúvóka zárható le a mellékelt záróelemekkel, ha helyi permetezést szeretne végezni.

Vezérlő kijelző

A kijelző és a gombok a beállítások elvégzésére szolgálnak. A kijelzőn megjelenő információk:

- Akkumulátor töltöttségi szint
- Alacsony vízszint a tartályban
- A permetezési ciklusok gyakorisága
- A ciklusok időtartama
- A fúvókazáró záróelemek használata

Összeszerelés és használat

- Ha az akkumulátor töltöttsége 25% alá esik (1 sáv), a készülék nem indít új ciklust. Töltse fel az akkumulátort!
- Üres tartály esetén a készülék STANDBY (készenléti) módba lép, a piros LED és az ikon villog.
- Kikapcsoláskor a készülék elmenti az aktuális beállításokat. Újraindítás után a Play gomb megnyomásával folytatható a permetezés.
- Késleltetett indítás nem lehetséges: az időintervallum csak az első ciklus utáni ismétlésre vonatkozik. Az első ciklus mindig a Play gomb megnyomását követő 30 másodperc múlva indul.

Permetezési beállítás lépésről lépésre

1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék indításához. A készülék STANDBY módban indul, a piros LED világít.
2. A fel/le nyilakkal állítsa be a ciklus gyakoriságát vagy időtartamát.
3. Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SETTING) gombot. A kiválasztott érték 8 másodpercig villog, majd a készülék elmenti, és visszatér STANDBY módba.
4. A villogás ideje alatt:
 - A fel/le gombokkal sorban jelennek meg az értékek.
 - Hosszú gombnyomással gyorsabban léptetheti a lehetőségeket.

5. Érték kiválasztása után:
 - Play gomb: menti a beállítást, majd továbblép a következő opcióra (időtartam vagy időköz).
 - Kilépés gomb: mentés nélkül továbblép.
6. Az érték ismét 8 másodpercig villog. Ezalatt dönthet:
 - Play gomb = mentés
 - Kilépés gomb = mentés nélkül
7. Nyomja meg a Play gombot a permetezés indításához. A permetezés 30 másodperc után indul, hogy biztonságosan eltávolodhasson. Ekkor a zöld LED villog, a készülék hangjelzést ad.
8. Az előre beállított időtartam lejártá után a készülék STANDBY módba lép, majd a beállított időköz elteltével automatikusan újraindul.

Vezérlőgombok funkciói

Gomb	Funkció
Be/kikapcsolás	A készülék ki- és bekapcsolása
Beállítás	A beállítási mód aktiválása
Fel/le gombok	A ciklus gyakoriságának és időtartamának beállítása
Play	A permetezés indítása és a beállítások mentése

Porlasztó tárolása

1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
2. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
3. Tárolja a porlasztót hűvös, száraz helyen, 15-35 °C közötti hőmérsékleten.
4. Ha hosszabb ideig nem használja, töltsse fel az akkumulátort legalább hat havonta egyszer.
5. A porlasztót és a töltőt tartsa por-, nedvesség- és hőhatásoktól védett helyen.
6. A porlasztót mindig legalább 1,5 méterre helyezze el a gyúlékony anyagoktól.
7. Tárolás közben ne kapcsolja be a készüléket.

Tárolási megjegyzés:

A legfontosabb, hogy tárolás előtt az akkumulátort töltsse fel, és kapcsolja ki a készüléket.

Hibakeresés

Az alábbiakban a leggyakoribb hibák, lehetséges okok és megoldások találhatók.

1. A motor működik, de a porlasztó nem porlaszt

Lehetséges okok:

- A szűrő eltömődött
- Hibás motor
- A tartály és a motor közötti cső megtört

Megoldás:

- Vegye ki a szűrőt, és alaposan öblítse át
- Hibás motor vagy csőtörés esetén forduljon hivatalos szervizhez

2. A motor nem indul, de a LED világít (piros)

Lehetséges okok:

- Kábelek meglazultak
- Hibás motor
- Túl magas vagy túl alacsony nyomás
- A tartály üres
- Hibás permetezésciklus-beállítás

Megoldás:

- Kábel- vagy motorhiba esetén forduljon szervizhez
- Ellenőrizze a kijelzőn az üzenetet, és a fúvókák rögzítését
- Töltse fel a tartályt
- Ellenőrizze az időzítési beállításokat

3. A készülék nem indul, a LED sem világít

Lehetséges okok:

- Lemerült akkumulátor
- Hibás akkumulátor
- Hibás vezérlőpanel vagy kijelző
- Kábelcsatlakozás hibás

Megoldás:

- Töltse fel az akkumulátort
- Cserélje ki az akkumulátort, ha nem tölthető
- Vezérlőpanel vagy kijelző hibája esetén forduljon szervizhez

4. A kijelző nem működik

Lehetséges okok:

- Hibás vezérlőpanel vagy kijelző
- Lemerült akkumulátor
- Hibás akkumulátor
- Kábelprobléma

Megoldás:

- Akkumulátort töltsön fel vagy cseréljen
- Egyéb hibák esetén forduljon szervizhez

5. A gombok nem működnek

Lehetséges ok:

- Hibás vezérlőpanel

Megoldás:

- Forduljon hivatalos szervizhez

Tisztítás és karbantartás

A porlasztót minden használat után tisztítsa meg, hogy elkerülje a korróziót és a fúvókák eltömődését.