

# 2 literes Geyser szúnyogriasztó

## használati útmutató

### Általános leírás

#### Mire használható?

- Kültéri szúnyogirtó folyadékok permetezésére.
- Beltéri fertőtlenítésre.
- Egyéb folyadékok porlasztására.

Az adagolást mindig a felhasznált folyadék gyártója által megadott előírás szerint végezze.

#### Ki használhatja?

- A készüléket kizárólag felnőttek használhatják, akik jó egészségi állapotban vannak, és nem állnak alkohol vagy kábítószer befolyása alatt.
- 16 év feletti kiskorú csak felnőtt felügyelete mellett használhatja.
- 16 év alatti kiskorúak és fogyatékkal élők nem használhatják.

#### Tartozékok – Art. 440

1. Geyser Portable 2 L Li-Ion készülék
2. USB töltőkábel
3. Használati útmutató

#### Műszaki adatok

- **Termék:** Art. 440
- **Maximális töltési mennyiség:** 2 liter
- **Működési nyomás:** 2,5 bar
- **Akkumulátor:** 3,6 V / 2,5 Ah
- **Motor teljesítmény:** 6 W
- **Működési idő\*:** 120 perc
- **Működési ciklusok:**
  - 1: 120 másodperces ciklus, ismétlés nélkül
  - 2: 60 másodperces ciklus, 15 percenként ismételve

- **Nettó súly:** 612 g
- **Méret:** 14,5 × 14,5 × 29 cm
- **Vízhozam\*\*:** 0,04–0,08 l/perc
- **Töltési idő\*\*\*:** 2–4 óra

\* A motor tényleges működési ideje.

\*\* Egy vagy két fúvóka használata esetén.

\*\*\* A töltési forrástól függően (hálózat vagy számítógép).

### Kert lefedettsége és beállítások

| Kimenetek száma | Maximális fúvókák száma | Teljes hossz (m) | Átlagos vízhozam (l/perc/fúvóka) | Maximális fogyasztás (l/perc) |
|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 kimenet       | 4                       | 10 m             | 0,04                             | 0,16                          |
| 2 kimenet       | 6                       | 15 m             | 0,04                             | 0,24                          |
| Gyűrűrendszer 1 | 7                       | 17,5 m           | 0,04                             | 0,28                          |
| Gyűrűrendszer 2 | 8                       | 20 m             | 0,04                             | 0,32                          |

### Biztonságos használatra vonatkozó utasítások

- Tartsa gyermekektől elzárva.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a napon.
- Ne használjon 40 °C-nál melegebb vegyszert.
- Első használat előtt tiszta vízzel próbálja ki a permetezést.
- Ne permetezzen +40 °C-os felületre vagy nyílt lángra.
- Az akkumulátort, a töltőt és a készüléket ne dobja a háztartási hulladékba, adja le a helyi gyűjtőpontokon.
- A készülék 30 másodperces késleltetéssel indul, így a kezelő biztonságosan eltávolodhat.
- A helyes használat érdekében mindig olvassa el az útmutatót.
- Viseljen maszkot, sisakot, védőruhát, vízálló kesztyűt és gumicsizmát.
- Tartsa távol a gyermekeket és állatokat.
- Beteg személy ne kezeljen növényvédő szereket.
- Ne használjon savas, lúgos vagy gyúlékony anyagot.
- Az akkumulátort ne dobja tűzbe, és ne szerelje szét.
- A töltést csak beltérben végezze.

- Ha hosszabb ideig nem használja, félévente töltsse fel az akkumulátort.
- Ne tárolja fém edényben, kerülje az erős mágneses vagy elektrosztatikus terek közelségét.

## **Alkatrészek és tartozékok**

### **Pótalkatrészek és leírásuk:**

- 420/1 – Fej (több alkatrészt tartalmaz)
- 420/2 – Tömítőkészlet
- 440/1 – 2 literes tartály
- 410/8 – Finom porlasztófúvókák és kupakok készlete
- 420/3 – USB kábel

## **Akkumulátor töltöttségének ellenőrzése**

A bekapcsológombnál található 3 LED fény jelzi az akkumulátor állapotát:

- 10% – alacsony töltöttség
- 50% – közepes töltöttség
- 100% – zöld fény, teljesen feltöltve

## **Fúvókák és kupakok alkalmazása**

1. A fúvóka eltávolításához nyomja meg a gyűrűt, majd húzza ki a fúvókát.
2. Ha nincs szükség fúvókára, helyezze a műanyag kupakot a helyére.

## **Összeszerelés és használat**

### **Csőcsatlakozás**

1. Vágja el a csövet a fúvóka helyén.
2. Illessze a csövet a gyorscsatlakozóba.
3. Helyezze be a fúvókát.
4. Eltávolításhoz nyomja meg a csatlakozó végét, majd húzza ki a csövet.

### **Használat lépései**

1. Csavarja le a fejrészt.
2. Töltsse fel a tartályt a címkén feltüntetett hígítási arány szerint.
3. Csavarja vissza a fejet.

4. Indítás: nyomja meg a gombot.
  - 1× nyomás = 120 másodperces működés, egyszeri permetezés
  - 2× nyomás = 60 másodperces működés, 15 percenként ismételve
  - A készülék 30 másodperc késleltetés után indul, hangjelzéssel jelzi.
5. Leállításhoz nyomja meg újra a gombot.

**⚠ Figyelem:** Ne lélegezze be a permetet! Ha bőrre kerül, az érintett felületet azonnal mossa le tiszta vízzel.

## Tárolás

- A készüléket mindig teljesen feltöltve tárolja.
- Kapcsolja ki, mielőtt elteszi.
- Hűvös, száraz helyen tartsa, 15–35 °C között.
- Ha hosszabb ideig nem használja, félévente töltsse fel újra.
- Óvja a hőtől, portól és nedvességtől.
- Gyúlékony anyagoktól legalább 1,5 méterre helyezze el.

## Hibakeresés

### A motor működik, de nem permetez:

Lehetséges okok:

1. Eltömődött a szűrő
2. Hibás a motor
3. Megtört a cső

Megoldás:

- Mossa át a fejet.
- Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon szakszervizhez.

### A motor nem indul, de a LED világít:

Lehetséges okok:

1. Kilazult vezeték
2. Hibás motor
3. Nyomásprobléma
4. Üres tartály

Megoldás:

- Forduljon szakszervizhez.
- Ellenőrizze a fúvókákat.
- Töltse fel a tartályt.

#### **A LED sem világít:**

Lehetséges okok:

1. Lemerült akkumulátor
2. Akkumulátor hiba
3. Hibás gomb

Megoldás:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Szükség esetén cserélje ki.
- Ha a hiba nem szűnik meg, forduljon szakszervizhez.

#### **Tisztítás és karbantartás**

- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a korróziót és az eltömődést.